



SCHÉMA ROZSAHU BIOTICKÉHO NAPADENÍ SEVERNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KROVU OBJEKTU Č.P. 59 VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Dle terénního náčrtu ing. Petra Rohlíčka zpracoval Ing. Miloš Kudrnovský; stav k 05/2012;



VYSVĚTLIVKY K VÝKRESU

 Označení oblasti napadené biotickými škudci

Kr - Krokev

SI - Sloupek

VT - Vazný trám

SVa - Spodní vaznice

Po - Pozednice

H - Napadení dřevokaznými houbami

B - Napadení dřevokazným hmyzem

Stupeň intenzity napadení (od 1 do 10):

Intenzita 1 až 3 - poškození do 10 mm od povrchu dřeva

Intenzita 4 až 6 - poškození do 1/3 plochy profilu trámu

Intenzita 7 až 10 - poškození nad 1/3 plochy profilu trámu

Če - Některý druh hmyzu z čeledi červotočovití (Anobiidae)

Cel - Některý druh celulózovorní houby

Dř - Dřevomorka domácí (Serpula lacrymans /Wulf. ex Fr./ Schroet.)

Te - Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus Linnaeus)

Tr - Trámovka jedlová (Gloeophyllum abietinum /Bull. ex Fr./ P.Karst.)

X - Výměna celého trámu

X_J - Výměna části trámu